


Compris Dans Votre Pack



Non Compris



Avant de Commencer

QUELS SONT LES SONS ULTRASONIQUES?

Des sons ultrasoniques sont des fréquences qui sont plus hautes que les limites d'audition des humains. Cependant, ceux peuvent être très agaçants aux chiens. Les ultrasons ont été utilisés pendant plus d'un siècle pour entraîner des chiens.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR ENTRAÎNER DES CHIENS?

Un peu de chiens prend plus temps pour s'entraîner que les autres et des mauvaises habitudes sont difficiles d'arrêter. Permettez-vous 2-3 pour remarquer des résultats.


OÙ PEUX-JE L'UTILISER?

Vous pouvez faire cesser des aboiements à n'importe quelle place que vous avez une ligne de mire clair. Accrochez votre Dog Silencer sur un arbre, le posez au sommet d'une clôture, etc.

C'est L'Heure de Cesser des Aboiements. Prêt ?

1 Branchez-le ou Utilisez des Piles

JE SOUHAITE UTILISER DES PILES




Utilisez des 6 piles AA pour des zones que ne possèdent pas une prise dans les environs. C'est l'option idéale pour des jardins grands et chiens qui sont au loin d'une source d'énergie.

Important!

Enlever des piles lors d'utiliser l'adaptateur.

JE PRÉFÉRERAI LE BRANCHER




Utilisez l'adaptateur lorsque vous êtes assez près d'une source d'énergie. Vous pouvez aussi utiliser la rallonge en option (non compris) pour les distances plus loin. Idéal à l'intérieur, pour petits jardins, et près de votre maison.

2 À quelle distance se trouve le chien?

2A Soulevez le rabat caoutchouc à droite de l'appareil et glissez l'interrupteur à ULTRA

2B Placez le Dog Silencer où il a une ligne de mire claire au chien. De là, ajustez le cadran de détection comme montré au-dessous:



3 Installant Votre Dog Silencer

OÙ FAUT-IL INSTALLER?

Vous avez plusieurs options. Placez le Dog Silencer sur une surface plate, ou pour plus stabilité, glissez les pieds de montage du bas et l'attacher.

FAUT-IL QUE J'AIE BESOIN D'UNE LIGNE DE MIRE CLAIRE?

Oui, assurez-vous qu'il est une ligne de mire claire entre le Dog Silencer et le chien qui vous voulez entraîner. Des sons ultrasoniques ne traverseront pas des objets solides comme des murs ou des clôtures.

QUAND EST-CE QUE JE DOIS UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE?



Utilisez la télécommande quand vous voulez activer le Dog Silencer manuellement ou quand le chien est au-delà la portée de détection automatique de 23 mètres.

Préférez-vous que le Dog Silencer active seulement quand vous utilisez la télécommande?
Simplement ajustez le cadran jusqu'à le bas.

Plus à propos de la télécommande : Le Dog Silencer doit être activé (à ULTRA ou AUDIO) pour que la télécommande fonctionne. La télécommande, qui utilise une pile 12V 23A, ne mettra pas en marche le Dog Silencer et ne l'éteindra non plus. Parce qu'il n'y a pas une porte sur la télécommande pour accéder à la pile, nous recommandons de téléphoner notre Service Clients plutôt qu'essayer de changer la pile soi-même.

4 Succès

Félicitations ! Vous êtes fin prêt !

En cas que vous rencontrez par hasard des problèmes, s'il vous plaît nous contacter par téléphone, email, ou chat en direct sur notre site. Nous sommes toujours prêts de vous aider.

Résolution de Problèmes

LE CHIEN ABOIE COMME D'HABITUDE OU PLUS

Pas de problème. Il se pourrait que des chiens aboient un peu plus pendant les premiers jours du procès de dressage. Cela est temporaire lorsque le chien est dissuadé par le son ultrasonique et essayant de résister le dressage.

EST-CE QUE L'APPAREIL EST LÉGAL POUR UTILISER AVEC UN CHIEN DE VOISIN?

Parce que le Dog Silencer compte sur le son ultrasonique comme une méthode de dressage, il est au-delà de la portée d'ouïe et n'est pas couvert typiquement par des ordonnances d'anti-bruit. En plus, en raison de la façon que le bruit est mesuré (niveau sonore pondéré A), le Dog Silencer peut normalement être utilisé dans les atmosphères où l'EU-OSHA régule des niveaux de sons ultrasoniques. Ceci dit, nous ne vous recommandons pas d'utiliser la position « AUDIO » pour un chien de voisin.

L'APPAREIL ACTIVE MÊME QUAND LE CHIEN N'ABOIE PAS!

Il se pourrait que le cadran de sensibilité est ajusté trop haute, ce qui signifie qu'il pourrait à l'activation à cause des bruits pas associé aux aboiements. Essayez de régler le cadran de sensibilité à bas quelque peu pour que le bruit ou sons forts ne soient pas l'activer.

Y AT-IL DE CHIENS AVEC LAQUELLE LE DOG SILENCER NE MARCHE PAS?

Nous ne suggérons pas le Dog Silencer pour chiot moins qu'un an car leurs oreilles sont toujours en développement et sont trop sensible. Il se pourrait que les plus vieux chiens aient perte d'audition qui pourrait empêcher le son ultrasonique d'être efficace. Consultez à votre vétérinaire si vous avez un chiot ou vous croyez que votre chien a perte d'audition.

DOIS-JE UTILISER LA POSITION « AUDIO » ?

Vous avez deux options – la position « ULTRA » qui émit le son ultrasonique bien que « AUDIO » émit l'ultrasonique et audio en même temps. Nous avons découvert que des clients attendent les mieux résultats en utilisant la position « ULTRA, » mais si vous avez un chien très résistant, essayez « AUDIO. »

ABOIEMENTS INSTINCTIFS VS. ABOIEMENTS HABITUELS

Attention! Des aboiements instinctif, territorial, et protectif pourraient être plus difficiles d'entraîner que des aboiements causés par ennui ou habit.

Retours et Échanges

Ne vous inquiétez pas, nous vous couvrons ! Votre Dog Silencer est soutenu par notre garantie de remboursement 45 jours et Protection Plan 1 An. En cas improbable où vous avez besoin d'utiliser l'un ou l'autre, contactez-nous et nous ferons le réparer. Si vous avez acheté votre Dog Silencer de l'un de nos détaillants, s'il vous plaît contactez le magasin directement pour les renseignements. Si votre achat a venu de Good Life, s'il vous plaît visiter www.goodlifecompany.com/returns.

Voulez-vous plus ? Vous pouvez prolonger la Protection Plan pour votre Dog Silencer à 2 ou 3 ans, ou ajouter la couverture accidentelle par acheter l'un de notre Protection Plans. Visitez-nous à www.chienaboiment.com ou contactez-nous par utilisant l'information au-dessus.

Nous Sommes à Votre Service

Telephone: +1-541-245-4488

Site Web: www.ultimatebarkcontrol.com

Email: customerservice@goodlifeinc.com

Ce dispositif est conforme à l'ARCEP. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter toute interférence radioélectrique subi, y compris l'interférence qui pourrait causer fonctionnement non désiré.

AVERTISSEMENT

Des changes ou modifications pas expressément approuvés par la partie responsable pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur de faire marcher cet appareil. Risque d'explosion si les piles sont remplacées avec un type incorrect. Débarrassez-vous des piles usés en accordant de l'instruction. Ce produit a besoin d'énergie bien approvisionné par un adaptateur dont peut atteindre LPS.